

## **CONSEJOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FAMILIA BT DE MIDLAND (BT SINGLE, BT1 y BT2) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

### **¿PORQUE ESTE DOCUMENTO?**

*Hemos considerado oportuno crear este documento porque más del 70% de las unidades que que llegan a nuestro departamento técnico funcionan correctamente. Afortunadamente, la mayoría de problemas y consultas sobre el funcionamiento de los BT se resuelven a través de nuestra cuenta de correo [usuarios@bt2.es](mailto:usuarios@bt2.es)*

### **¿ES NECESARIO ESTE DOCUMENTO?**

*El Midland BT2 es el intercom más completo del mercado y permite una serie de conexiones y ajustes que superan ampliamente a cualquier otro dispositivo comercializado actualmente. A veces la complejidad acarrea inconvenientes por lo que le aconsejamos leer detenidamente el manual y tomarse su tiempo para controlar todas las funciones disponibles. Si le surgen dudas de funcionamiento o compatibilidad no dude en contactar con nosotros, gustosamente le ayudaremos.*

## **CONSULTAS Y PASOS BÁSICOS**

### **COMO SINCRONIZAR EL BT2 A UN TELÉFONO**

1. Mantenga pulsada la tecla central del BT2 durante 7 segundos, no suelte la tecla hasta que la luz roja del BT2 quede fija.
2. Active en su teléfono la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth.
3. Pulse la tecla teléfono en su BT (la que tiene forma de punta de flecha) hasta que la luz roja y azul parpadeen alternativamente.
4. Pasados unos segundos en la pantalla del teléfono aparecerá "Midland BT2", seleccione éste en su teléfono. Cuando le pida el código de sincronización pulse 0000 (cuatro ceros). La sincronización ya ha finalizado.
5. Una vez realizado este proceso, dependiendo del firmware del equipo, o bien deberá salir del modo de sincronización del BT, pulsando la tecla central del BT hasta que la luz roja fija se apague, o bien el BT saldrá automáticamente del modo de sincronización.

## **YA HE SINCRONIZADO PERO NO OIGO EL TELÉFONO**

1. Recuerde que el volumen de recepción del BT sube en función del ruido ambiente, salga a la calle a probarlo o suba el volumen de forma manual en el BT.
2. Pulse ligeramente la tecla teléfono del BT, si de este modo tampoco escucha el teléfono pulse de nuevo la tecla teléfono.
3. El problema puede darse por la versión de firmware de su teléfono o del BT, contacte con nosotros a través de [usuarios@bt2.es](mailto:usuarios@bt2.es) y le indicaremos qué debe hacer.
4. En cualquier caso, es siempre interesante disponer de la última versión de firmware del teléfono por lo que le recomendamos que contacte con la web del fabricante para ver si existe una nueva versión disponible. El BT, en enlaces Bluetooth es siempre un dispositivo "esclavo", quien manda es siempre el teléfono o navegador.

## **LA CALIDAD DE AUDIO NO ES MUY BUENA**

1. Es fundamental la correcta colocación de los altavoces en el interior del casco. Deben situarse justo frente a los pabellones auditivos de los oídos, si están ligeramente desplazados provocará que la calidad de audio no sea perfecta así como descompensaciones en el estéreo (oírás más un altavoz que el otro).

## **EL INTERCOM SE DESCONECTA SOLO CADA 20 SEGUNDOS**

1. La función de activación automática (VOX) del intercom tiene diferentes puntos de sensibilidad, pero lo que éste regula es el punto de activación, por lo que si para activarlo alza la voz y posteriormente baja el tono de su voz a los 20 segundos el BT interpreta que usted ha dejado de hablar por lo que corta el intercom. Esto se solucionará en el momento que esté circulando con la moto ya que inconscientemente, ante el ruido de fondo, Usted subirá el volumen de su voz.
2. Tiene la posibilidad de tener esta función siempre abierta (vea el manual).
3. Sea paciente y efectúe varios test hasta encontrar el nivel idóneo a su voz y al uso que hace del dispositivo. Tómese su tiempo, son muchos los usuarios que en un primer momento consideran que el Midland BT no funciona correctamente y pasados unos días están encantados.

## **MIDLAND LE AYUDA**

1. Esperamos que este le documento le haya ayudado a sacarle el máximo partido a su equipo Midland BT. Cualquier sugerencia o comentario al respecto será bienvenido en [usuarios@bt2.es](mailto:usuarios@bt2.es)
2. Visite nuestra WEB [www.bt2.es](http://www.bt2.es) donde podrá ver las últimas noticias sobre la familia BT.